
Inktrol vervangen

1. Open de printer en haal de oude rollen er uit
Ouvrez l'imprimante et sortez le vieux rouleaux



2. Verbind de nieuwe rol met de lege en steek de zwarte dragers op hun plaats
Attachez le nouveau rouleau avec celle qui est vide, et remettez les supports noir



3. Steek de rollen in de printer met het zwarte stuk aan de rechterkant en de nieuwe rol vanachter
Remettez les rouleaux dans la machine, pièce noir à droite et le nouveau rouleau en arrière

