




castillo valere

Configuration de l'imprimante à plaques Nouveau rouleau d'encre

v1.0 26/08/2026

Afin d'optimiser la qualité d'impression des plaques d'immatriculation, nous sommes passés à un nouveau type de rouleau d'encre. Pour garantir un résultat impeccable, les paramètres de l'imprimante doivent être ajustés.

1

Saisie du code de configuration

Dans le menu de sélection du type de plaque, tapez ?DARK.

(Maintenez la touche flèche jaune enfoncée pour saisir le point d'interrogation et les majuscules.)

Appuyez ensuite sur ENTER



2

Réglage de la vitesse

Définissez la vitesse d'impression sur **4** (valeur standard pour le film rouge)

Appuyez sur ENTER



3

Réglage de l'intensité d'impression

Sur l'écran suivant, réglez la noirceur (densité d'impression) également sur **4**

Appuyez sur ENTER pour valider et terminer la configuration

